

适合我公司磁力搅拌装置、光化学反应仪部分、旋转蒸发器等无刷电机产品：

当控制器发生模块故障、堵转、霍尔逻辑错误、母线电压欠压、过压、通信故障时，控制器会自动停止运行，并显示出相应的故障代码。

**故障报警代码说明：**

- 1) 液晶屏显示“Er-1”：表示功率模块故障。
- 2) 液晶屏显示“Er-2”：表示电机堵转故障。（电机轴有杂质卡死电机，需要先清除杂物）
- 3) 液晶屏显示“Er-3”：表示霍尔逻辑错误。（通电后显示“Er-3”表示主板有问题，启动后显示“Er-3”表示电机有问题，长期出现这个问题，需要更换对应组件）
- 4) 液晶屏显示“Er-4”：表示母线电压欠压。
- 5) 液晶屏显示“Er-5”：表示母线电压过压。
- 6) 液晶屏显示“Er-6”：表示串口通信故障。

# OLEBVAP®